

Инструкция по эксплуатации

Описание

Мерная цифровая ложка – новый гаджет, который можно использовать для точных взвешиваний дома на кухне, в аптеке или научной лаборатории. Модель сочетает в себе стильный дизайн, компактный размер и простоту в использовании.

Нагрузка и точность

Максимальный вес – 500 г. Шаг измерения – 0,1 г. Мин. вес – 1 г.

Технические характеристики

- Функции: функция измерения в таре, функция переключения единиц измерения, функция фиксации;
- Питание: элемент питания 3V 1*CR2032 литиевой таблетки;
- Рабочая температура: от 0 до 40 градусов Цельсия.

Использование

- **Включение и выключение:** Приведите мерную цифровую ложку в горизонтальное положение и нажмите кнопку «ON/OFF», чтобы включить прибор. После проверки операционной системы на экране ложки отобразится «0,0g» или «0,00oz», в зависимости от выбранной меры измерения, и Вы можете начать взвешивание. Если после включения прибора взвешивание не производится или нет значительных перемен во взвешиваемом весе, цифровая мерная ложка автоматически перейдет в спящий режим. После окончания взвешивания нажмите и удерживайте кнопку «ON/OFF» до тех пор, пока прибор не выключится.
- **Взвешивание в таре:** При помещении в чашку ложки пакетов или контейнеров нажмите кнопку «TARE», чтобы обнулить вес на экране ложки. Если в чаше ложки ничего нет, нажмите кнопку «TARE», чтобы обнулить начальный вес.
- **Функция фиксации веса:** Когда значение на дисплее остается неизменным, нажмите кнопку «HOLD», чтобы зафиксировать на экране текущее значение.
- **Переключение единиц измерения:** Нажмите кнопку «MODE», чтобы переключиться между единицами измерения «g» и «oz».

Предупреждение

- Не нажимайте на чашу весов - это может повлиять на точность прибора;
- Не используйте весы в жаркой, влажной или пыльной среде, а также при наличии сильных вибраций;
- В связи с техническими особенностями прибора держите его в горизонтальном положении при включении, взвешивании или чтении дисплея. Чрезмерный наклон повлияет на точность измерения;
- При низком заряде батареи на экране появится предупредительный значок в виде батареи, что будет означать необходимость сменить батарею;
- Для чистки прибора используйте легкую, слегка влажную ткань, возможно, с небольшим количеством моющего средства. Категорически запрещается мыть прибор мыльными жидкостями или органическими растворителями;
- Попадание в весы воды или другой жидкости может привести к короткому замыканию;
- При продолжительном неиспользовании весов извлеките батарейку.