

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Дата ремонта «_» _____ 20__ г.	Дата ремонта «_» _____ 20__ г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
Прибор принял, претензий не имею _____	Прибор принял, претензий не имею _____

- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными физическими и умственными способностями разрешается только под непосредственным наблюдением и контролем.
- Запрещен самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию прибора.
- Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять авторизованный сервисный центр.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Включение и выключение. Приведите мерную цифровую ложку в горизонтальное положение и нажмите кнопку «ON/OFF», чтобы включить прибор. После проверки операционной системы на экране ложки отобразится «0.0 g» или «0.0 oz», в зависимости от выбранной меры измерения, и вы можете начать взвешивание. Если после включения прибора взвешивание не производится или нет значительных перемен во взвешиваемом весе, цифровая мерная ложка автоматически перейдет в спящий режим. После окончания взвешивания нажмите и удерживайте кнопку «ON/OFF» до тех пор, пока прибор не выключится.
- Взвешивание в таре. При помещении в чашку ложки пакетов или контейнеров нажмите кнопку «TARE», чтобы обнулить вес на экране ложки. Если в чаше ложки ничего нет, нажмите кнопку «TARE», чтобы обнулить начальный вес.
- Функция фиксации веса. Когда значение на дисплее остается неизменным, нажмите кнопку «HOLD», чтобы зафиксировать на экране текущее значение.
- Переключение единиц измерения: Нажмите кнопку «MODE», чтобы переключиться между единицами измерения «g» и «oz».

ЧИСТКА И УХОД

- В целях экономии заряда батареи после взвешивания выключайте весы.
- Не используйте абразивные и химические средства для очистки прибора.
- Протирайте весы слегка влажной тканью.
- Не погружайте прибор в воду и не промывайте его под струей воды.
- При необходимости замены батарей откройте отсек и замените батарею.
- Храните весы в сухом прохладном месте в горизонтальном положении.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.
- При продолжительном хранении извлекайте из весов элементы питания.

ЛОЖКАМЕРНАЯ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- тип: ложка электронная;
- пластиковый корпус;
- цифровой дисплей;
- автовыключение;
- индикатор перевеса;
- диапазон взвешивания: до 500 г;
- работает от батареек;
- точность измерения: 0.1 г.

Комплектация: ложка мерная, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Ложка предназначена исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Используйте устройство только по назначению.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь мерной ложки, так как это может привести к его поломке.
- Предохраняйте прибор от падения и ударов.
- Запрещается помещать предметы, вес которых превышает максимально допустимый предел взвешивания.
- Не подвергайте ложку воздействию высоких и низких температур, влажности и прямых солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____
 Номер модели _____
 Серийный номер _____
 Дата изготовления _____
 Дата продажи «_» _____ 20__ г. _____ М.П.

Условия гарантии

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 6 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «_» _____ 20__ г.	Дата продажи «_» _____ 20__ г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. клиента _____	Ф.И.О. клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца _____	Подпись продавца _____