

Гарантия компании на **WG-091**

✳ Изделие	Серийный номер	
	Дата покупки число/месяц/год	
Магазин		
✳ Покупатель	Фамилия И. О. (подпись)	С условиями гарантии ознакомлен, претензий к внешнему виду не имею.
	✳ Магазин	
	Название и адрес магазина (штамп или печать продавца)	

Годовая гарантия

- 1) Все компоненты устройства **WG-091** перед отправкой с завода подвергаются тщательной проверке качества. В течение одного года с момента приобретения покупателям гарантируется бесплатная замена дефектных частей в пределах оговоренных настоящей гарантией условий, если по результатам проведенной нашей компанией проверки окажется, что неполадки или повреждение устройства и/или его частей произошли при нормальных условиях эксплуатации.
- 2) Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные разборкой или вмешательством в работу внутренних частей устройства, использованием устройства в целях, не указанных в руководстве пользователя, подключением его к неправильному источнику энергии и/или напряжения, а также на повреждения, возникшие по причине попадания в устройство воды или по причине природных катастроф.
- 3) Гарантия не распространяется на адаптеры, батареи питания и аккумуляторные батареи.
- 4) Сохраняйте кассовый чек, как доказательство покупки и действительности настоящей годовой гарантии.
- 5) Проследите за правильностью заполнения гарантийного талона.

AIC Climatexnik SPA ITALY
Производитель:
SHANGHAI NEO TEC ELECTRON CO., LTD.
4501 HU QING PING HIGHWAY, SHANGHAI, CHINA
Шанхай NEO ТЕК Электроник компани, Китай

Сервисный центр: Москва, ул Автомоторная 2.
ООО «Ремсервис-СЕ»
Телефон: (095)4564261, 4544591,4567785, 4568860
Гарантия 1 год. Срок службы 2 года.



Технические характеристики

Модель	Номинальное напряжение	Потребляемая мощность	Выработка активного кислорода	Габариты	Вес	Объём
WG-091	6 В постоянного тока	Аккумулятор	≤0.08 мг/м3	130 x 65 x 80 (мм)	190 г	250 л

Внимание ! Данная модель работает от аккумулятора

WG-091

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА ДЛЯ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
WG-091

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



WG-091

ИНСТРУКЦИЯ

WG-091

ИНСТРУКЦИЯ

● **Мощный стерилизатор**

Очиститель **WG-091** мгновенно заполнит Ваш холодильник озоном (O³), уничтожает 96 % бактерий, грибов и плесени в загрязнённых продуктах питания и овощах.

● **Устраняет неприятный запах**

Очиститель **WG-091** быстро уничтожит неприятный запах в холодильнике, предотвращая тем самым взаимное загрязнение между продуктами.

● **Разрушает пестициды**

Очиститель **WG-091** эффективно разрушает ядовитые пестициды на поверхности фруктов и овощей.

● **Сохранение свежести**

Очиститель **WG-091** может сдерживать процесс гниения фруктов и овощей одновременно с их стерилизацией и удалением неприятного запаха. Тем самым можно увеличить срок годности продуктов (мяса, фруктов и овощей).

● **Технические характеристики**

- Эффективный объём: 250 литров
- Концентрация O₃: <0,5 мг/см³
- Источник электропитания: 4 батарейки питания(6 Вt) тип С
- Потребляемая мощность: непрерывная работа в течение 3 месяцев после каждой смены аккумуляторов
- Микрокомпьютер управляет автоматической стерилизацией холодильника через каждые 2 часа. Когда устройство работает, индикатор нормального рабочего режима мигает непрерывно, а мигание этого индикатора каждые 15 секунд означает режим ожидания.

● **Способ применения устройства**

- Поверните панель основания по часовой стрелке, установите качественные батареи в соответствии с полярностью (маркировкой (+) и (-)).
- Очиститель имеет возможность выбора между рабочими режимами "Hi" и "Lo". Включите очиститель. Сначала он в течение 30 минут будет непрерывно выполнять дезодорирование и стерилизацию, а затем запустит автоматическую циркуляцию. В режиме "Lo" после первых 30 минут работы устройство переключается на циклическую работу в течение 150 секунд в час. В режиме "Hi" устройство циклически включается на 4 минуты каждый час и выполняет стерилизацию.
- Поставьте работающий очиститель в верхнюю секцию холодильника и закройте дверь. Поскольку озон (O₃) тяжелее воздуха, он будет опускаться и заполнит весь холодильник. Если объем холодильника больше 250 л или ощущается сильный неприятный запах, задайте режим HI.

4 . Мигание кра ной лампочки во время работы означает низкий уровень зарядки батарей и необходимость заменить батареи.

● **Предупреждение**

- Не держите очиститель в условиях сырости и высокой температуры.
- Если Вы предполагаете не пользоваться очистителем в течение длительного времени, выньте батареи во избежание появления коррозии деталей по причине утечки электролита из батарей.
- Не роняйте очиститель и не подвергайте его сильным ударным нагрузкам.

● **Особое внимание**

Не вынимайте работающий очиститель из холодильника. Из-за низкой температуры в холодильнике, при соприкосновении с наружным воздухом на корпусе и внутри очистителя будет конденсироваться вода. Эта вода вызовет коррозию батарей, а впоследствии ржавление металлических деталей и неисправность очистителя.

При замене батарей выньте очиститель и оберните его чистым полиэтиленовым пакетом. Подождите, пока температура очистителя не поднимется до комнатной, и только после этого выньте батареи.

После 2 месяцев непрерывного использования следует проверить напряжение батарей. Способ проверки: выключите очиститель, затем включите его снова. Повторите эту процедуру несколько раз. Мигание зелёной лампочки показывает, что батареи находятся в хорошем состоянии. Мигание красной лампочки означает, что батареи следует заменить.

