


R-TV1 ИНСТРУКЦИЯ

R-TV1 - универсальный пульт, в котором собрано более 700 кодов телевизоров различных марок, включая коды и для современных LCD телевизоров. Пульт сохраняет подобранные коды даже при извлечении батареек.



А. Поиск модели.

1. Нажмите кнопку SET и удерживайте кнопку требуемого бренда в течении 5 сек. Индикатор должен замигать.
2. Отпустите кнопки при появлении сигнала VOL на ТВ.
3. Проверьте основные функции пульта. Если они работают, установка завершена. Если не работают, повторите пункт 1 или используйте второй способ поиска и установки.

Кнопки брендов

SET +BUTTON	BRAND
1	SONY
2	SAMSUNG
3	PHILIPS
4	TOSHIBA
5	JVC
6	LG/GOLDSTAR
7	MITSUBISHI
8	SHARP
9	PANASONIC
0	NEC
-/-	HITACHI
▲	DAEWOO
▼	AKAI/AIWA
◀	ROLSEN/HORIZONT
▶	SOKOL
AV	DRE
⊗	STRONG
PIC	THOMSON

В. Ручной ввод

1. Нажмите одновременно клавишу SET и клавишу POWER и удерживайте до включения индикатора.
2. Наберите на цифровой клавиатуре пульта три цифры кода. После набора третьей цифры, индикатор погаснет – установка завершена.
3. Если вы хотите остановить настройку, отпустите клавишу SET на некоторое

время.

С. Ручной поиск кода

1. Нажмите одновременно клавишу SET и клавишу POWER и удерживайте до включения индикатора.
2. Нажимайте клавишу VOL+ до достижения максимальной громкости. Затем нажмите клавишу SET для сохранения и выхода из режима.

D. Автоматический поиск кода

1. Удерживайте клавишу SET около 5 сек. Поиск начинается при включении индикатора.
2. Когда на экране появится значок VOL , отпустите клавишу и проверьте другие функциональные клавиши. Если переключения происходят – настройка завершена. Если нет, повторите п.1

Если в списке нет Вашего ТВ

Вы можете узнать код Вашего телевизора:

1. Удерживая кнопку ОК, нажмите клавишу 1. Затем отпустите и посмотрите, сколько раз мигает индикатор. Количество миганий соответствует цифре. Если не мигает - цифра 0.
2. Первая цифра – это сотни. Повторите процедуру второй раз. Найденная цифра – это десятки. Третья цифра – единицы.

Например: код 308 ОК+1, мигает 3 раза. Это 3

ОК+2, мигает 0 раз. Это 0.

ОК+3, мигает 8 раз. Это 8.

ИТОГО 308.

R-TV1 CODE LIST

BRAND	CODE	BRAND	CODE
AIWA	814,827,	AKAI	782,787,795,840,845,849,850,854, 863,865,
AKIRA	786,746,447,704,053,384,537,539, 519,440,807	BBK	134
BEKO	040,374	BENQ	841,846,
CHANGHONG	028,130,131,136,139,141,146,151, 156,161,166,171,176,181,186,196, 201,285,315,323,331,340,341,346, 351,361,365,366,371,376,381,386, 390,396,401,406,411,415,416,421, 431,432,436,440,441,446,451,456, 457,461,466,474,476,481,482,486, 491,498,502,658,663,668,679,683, 688,729,745,781,786,791,852,858,	CONROWA	063,068,178,353,468,473,514,537, 542,547,552,562,740,
CYBEX	752,	DAEWOO	808,813,819,
DRE	855,	ELENBERG	248,258,265,807
ERISSON	746,807,764,157,440,814,033	FUNAI	412,248,807

GOLDSTAR	797,798,803,818,830,861,862	GRUNDIG	843,777,778,783,788,793,
HAIER	001,033,059,158,190,195,205,214, 219,524,529,534,682,684,687,694, 715,720,739,756,761,774,807,812, 825,832,	HITACHI	019,037,076,103,108,113,116,149, 496,501,506,526,531,536,541,545, 546,551,556,561,566,571,749,811, 816,821,826,
HISENSE	003,016,022,024,034,035,043,044, 132,163,168,173,185,204,209,229, 276,281,291,296,301,338,343,348, 448,453,458,463,511,516,519,535, 538,548,553,558,559,563,564,567, 568,569,572,573,574,578,579,582, 583,584,587,589,592,602,607,612, 622,627,632,642,647,672,677,699, 700,704,705,706,710,711,716,766, 779,856,	HORIZONT	775,789,794,796,799,801,823,837, 857,859,
JAV	066,	JINXING	010,020,153,164,169,213,218,223, 228,316,373,429,492,493,497,507, 521,580,590,635,640,645,650,655, 660,676,737,744,
JVC	757,762,767,772,802,	KONKA	006,012,014,038,062,072,074,077, 115,120,124,125,144,248,253,258, 263,268,273,278,283,288,293,298, 303,308,313,318,352,362,367,372, 377,387,392,394,399,404,409,424, 479,484,489,494,499,504,605,610, 641,646,651,656,686,701,707,721, 726,731,800,805,810,
LG	776,601,530,056,096,447,520,525, 576,586, 591,596,771,	MITSUBISHI	760,829,831,834,835,860
PANASONIC	822,864,869,053,078,114,133,243, 319,324,329, 334,339,344,349, 354, 359,364,434, 439,444,550,696,817,	PANDA	002,042,047,052,107,140,152,154, 159,233,238,321,378,383,414,452, 462,467,472,477,487,509,555,565, 570,630,708,
PEONY	017,082,135,189,310,488,512,517, 522,665,666,671,691,742	PHILIPS	759,764,015,040,064,069,070,075,0 80,085, 090,095,100,105,110,230, 240,245, 754,
POLAR	020,447	PRIMA	013,018,023,027,049,067,089,112, 117,122,134,145,157,192,200,211, 235,237,250,260,272,307,328,332, 357,374,382,407,449,454,459,464, 469, 661, 693, 698, 703, 722,
QINGHUATON GFANG	046,051,118,593,719,734,743,	ROLSEN	775,789,794,796,799,801,823,837, 857,859,
ROWA	092,102,183,188,193,199,358,455, 527,581,690,695	RUBIN	779,040

SAMSUNG	685,877,755,137,385,007,009,137, 142,147,194,306,360, 363,368, 385, 419,478,483,609,614, 619,624,629, 634,670,675,680,681, 685,755	SANYO	011,058,101,123,143,148,206,333, 503,508,513,518,523,528,533,713, 735,815,820
SANSUI	748,	SHARP	773,768,763,423,104,126,388,393, 398,403,408,413, 418,758,
SHIVAKI	447,482	SKYWORTH	000,005,026,031,036,045,050,054, 055,060,065,079,086,091,111,121, 129,138,150,155,160,162,165,167, 170,172,175,177,180,182,187,197, 202,207,212,217,222,225,227,232, 242,247,252,257,262,267,277,282, 287,292,297,302,312,317,322,326, 327,337,342,347,369,379,384,389, 470,490,515,532,539,540,544,549, 557,560,575,577,585,588,595,597, 600,603,608,613,617,618,623,628, 633,637,638,643,648,652,653,657, 662,664,667,669,673,674,678,702, 709,712,717,725,727,730,746,751, 765,769,770,780,785,790,839,844,
SOKOL	804,809,	SONY	836,088,093,098,106,109,234,239, 244, 249,254,259,264,269,274,279, 284, 289,294,299,304,309,314,428,
STRONG	833,842,847,851,866,868,	SVA	025,041,198,203,208,554,738,
TCL	021,039,048,061,087,094,099,255, 265,270,275,280,290,295,300,305, 320,325,330,335,345,350,355,370, 375,380,395,397,400,402,405,410, 412,417,420,422,425,427,430,433, 435,437,438,442,443,445,450,460, 465,475,480,485,495,500,505,510, 606,611,615,616,620,621,625,626, 631,636,639,644,649,654,659,718, 723,724,728,733,753,784,848,	THOMSON	792,824,828,838,853,867,
TOSHIBA	081,191,216,221,226,231,236,241, 246,251,256,261,266,286,311,336, 356,391,426,471,806,	VESTEL	015
VITYAS	015	XIHU	008,029,030,071,084,174,179,184, 741,
OTHERS	004,032,057,073,083,097,119,127, 128,210,215,220,224,271,543,594, 598,599,604,689,692,697,714,732, 736,747,750		